



Volledig inschakelen (voor afwezigheid)



- ❖ Snel inschakelen:
- ❖ Code inschakelen: Code >



- ❖ Snel inschakelen:
- ❖ Code inschakelen: > code of met proximity tag



- ❖ Volledig inschakelen: Beveiliging >



- ❖ om alle partities in te schakelen of om een specifieke partitie in te schakelen door deze te slepen naar



- ❖ Snel inschakelen:
- ❖ Code inschakelen: > code



- Druk op

Gedeeltelijk inschakelen (voor aanwezigheid)



- ❖ Snel inschakelen:
- ❖ Code inschakelen: Code >



- ❖ Snel inschakelen:
- ❖ Code inschakelen: > code of met proximity tag



- ❖ Alles gedeeltelijk inschakelen: Beveiliging > druk op



- ❖ om alle partities in te schakelen of om een specifieke partitie in te schakelen door deze te slepen naar



- ❖ Snel inschakelen:
- ❖ Code inschakelen: > code





- Druk op of op de grote ronde knop (door de installateur ingesteld)





Partities en groepen inschakelen

❖ Partities volledig inschakelen:

Code ➤  ➤ selecteer **Alles** of specifieke partitienummers ➤ 

❖ Partities gedeeltelijk inschakelen:

Code ➤  ➤ selecteer **Alles** of specifieke partitienummers ➤ 

❖ Groepen inschakelen: Druk op de letter van de groep

NB: Er worden maximaal 3 partities ondersteund. Het inschakelen per groep wordt niet ondersteund.

❖ Partities volledig inschakelen:

- **Snel inschakelen:** Partitienummer ➤



- **Code inschakelen:** Partitienummer ➤



➤ code of proximity tag

❖ Partities gedeeltelijk inschakelen:

- **Snel inschakelen:** Partitienummer ➤



- **Code inschakelen:** Partitienummer ➤



➤ code of proximity tag





Systeem uitschakelen



Code >



> code of met proximity tag



Alles uitschakelen: Beveiliging >
 > code > druk op
"Uitschakelen"



om alle partities uit te schakelen of
schakel een specifieke partitie uit door deze
te slepen naar > vul de code in



- ❖ **Snel inschakelen:**
- ❖ **Code inschakelen:** >
code




Alles uitschakelen: Druk op

Partities en groepen uitschakelen



Partities uitschakelen: Code >
 > selecteer **Alles** of
specifieke partitienummers



Partities uitschakelen: Partitienummer
>
 > code

Groepen uitschakelen:

Uitschakelen in geval van nood



Dwangcode >
NB: De centrale is stil (geen alarm)



> dwangcode
NB: De centrale is stil (geen alarm)

Zones overbruggen en overbruggingen uitschakelen



> code, ✓ > ga naar het menu "Activiteiten", ✓ > "Overbrugging", ✓ > "Zones"
✓ > selecteer een overbruggingsoptie, ✓.

Storingen in het systeem bekijken



> code, ✓ > ga naar het menu "Bekijken", ✓ > "Fouten", ✓ > blader door de
fouten

Laatste alarm/gebeurtenislogboek bekijken



> code, ✓ > ga naar het gebeurtenissenlogboek, ✓ > blader om gebeurtenissen
te bekijken

Systeemstatus bekijken



i gedurende 2 seconden



❖ **Snel inschakelen:** gedurende 2
seconden

❖ **Code inschakelen:** gedurende 2
seconden > code of met proximity tag







❖ **Snel inschakelen:** 4/? gedurende 2 seconden

❖ **Code inschakelen:** 4/? gedurende 2 seconden ➤ code

Uitgangen activeren



 ➤ code,  ➤ ga naar het menu "Activiteiten"  ➤ vul het nummer van de hulpuitgang in .

NB: Moet door de installateur worden ingesteld



❖ **Snel inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt

❖ **Code inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt ➤ code of met de proximity tag

NB: Moet door de installateur worden ingesteld





❖ **Snel inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt

❖ **Code inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt ➤ vul de code in.

NB: Moet door de installateur worden ingesteld

Paniekalarm activeren



Houd  en  samen minimaal 2 seconden ingedrukt.





Houd 1 en 2 samen 2 seconden ingedrukt.



Houd 1  en 2  samen 2 seconden ingedrukt.

Brandalarm activeren





Houd 4  en 5  samen minimaal 2 seconden ingedrukt.



Houd 3 en 4 samen 2 seconden ingedrukt.

Medisch alarm activeren



Houd 7  en 8  samen minimaal 2 seconden ingedrukt.



Houd 5 en 6 samen 2 seconden ingedrukt.

Sms-opdrachten

NB: Woorden in opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. Een scheidingsteken tussen opdrachtwoorden is niet vereist, alhoewel het aanvaard wordt. Voeg **RP** toe aan het einde van een sms-opdracht om een bevestiging te ontvangen.

Volledig inschakelen: code + A (voorbeeld: 1234A)

Systeemstatus ontvangen: code + ST

Deels inschakelen: code + H

Zone overbruggen: code + B + zonnummer

Groepen inschakelen: code + G + groep A--D

Zoneoverbrugging uitschakelen: code + UB + zonnummer

Volledig uitschakelen: code + D

Laatste alarm bekijken: code + AL



Partitie geheel inschakelen: code + A + partitienummer	VM-nummer wijzigen: code + FMPHONE + VM-serienummer + NEW + nieuw telefoonnummer
Partities inschakelen: code + H + partitienummer	Uitgangen activeren: code + UOON + UO-nummer
Partities uitschakelen: code + D + partitienummer	Uitgangen deactiveren: code + UOOFF + UO-nummer
	SIM-beltegoed ontvangen: code + CR

Indicators - "Elegant"-bediendeel		
<p> Stroom (Voeding) Aan: Power OK Uit: Geen stroom Knippert snel: Systeem is buiten werking Knippert langzaam: Systeem wordt geprogrammeerd</p>	<p> Gereed Aan: Gereed om te worden ingeschakeld Uit: Niet gereed om te worden ingeschakeld Knippert langzaam: gereed om te worden ingeschakeld terwijl in-/uitgangszone open is</p>	<p> Inschakelen" Aan: Systeem is geheel ingeschakeld Uit: Systeem is niet ingeschakeld Knippert snel: Alarm Knipper langzaam: Uitlooptijd actief</p>
<p> Gedeeltelijk/Overbruggen Aan: Systeem is gedeeltelijk ingeschakeld of zoneoverbrugging is ingeschakeld Uit: Geen zoneoverbrugging</p>	<p> Sabotage Aan: Alarm voor sabotage Uit: Geen alarm voor sabotage</p>	<p> Brand Aan: brandalarm Uit: Geen brandalarm Knippert: Brandfout</p>

Indicators – 2-weg-afstandsbediening			Gebruikerscodes invoeren - "Elegant"-bediendeel															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actie</th> <th>Verzendopdracht*</th> <th>Ontvangststatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geheel inschakelen</td> <td>Groen</td> <td>Rood</td> </tr> <tr> <td>Gedeeltelijk inschakelen</td> <td>Groen</td> <td>Oranje</td> </tr> <tr> <td>Uitschakelen</td> <td>Groen</td> <td>Groen</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td> <td>Groen</td> <td>Ledlampje knippert</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Het ledlampje kleurt oranje als de accu bijna leeg is.</p>	Actie	Verzendopdracht*	Ontvangststatus	Geheel inschakelen	Groen	Rood	Gedeeltelijk inschakelen	Groen	Oranje	Uitschakelen	Groen	Groen	Alarm	Groen	Ledlampje knippert	<ol style="list-style-type: none"> ➤ Vul de GrandMastercode in (standaard 1234) , ✓ ➤ Druk twee keer op om naar Codes/tags te gaan ➤ Druk twee keer op om naar de gebruiker (indexnummer) te gaan die u wilt instellen Vul (evt. opnieuw) een code van 4 tot 6 cijfers in, ✓ ; het systeem laat geluid horen en u ziet "GEACCEPTEERD". 		
Actie	Verzendopdracht*	Ontvangststatus																
Geheel inschakelen	Groen	Rood																
Gedeeltelijk inschakelen	Groen	Oranje																
Uitschakelen	Groen	Groen																
Alarm	Groen	Ledlampje knippert																

Registreren bij RISCO Cloud

1 . Ga, wanneer uw installateur de RISCO Cloud-optie heeft ingeschakeld, naar



www.riscocloud.com.

- 2 . Vul uw **voor- en achternaam** in.
- 3 . Vul als gebruikersnaam uw **e-mailadres** in (nodig voor eerste activering).
- 4 . Vul een **wachtwoord in** (minimaal 6 tekens waarvan één cijfer) en bevestig dit wachtwoord.
- 5 . Vul de **15-cijferige ID** van de centrale in; deze vindt u op de kaart die bij de hoofdcentrale wordt geleverd. U vindt de ID ook op het bediendeel (zie de handleiding voor ProSYS Plus)
- 6 . Vul het registratieformulier in en klik daarna op **Registreer**
- 7 . Ga naar het Postvak IN van het e-mailadres dat u in stap 3 hebt opgegeven, open de ontvangen e-mail en klik op de link om uw cloudregistratie te bevestigen.

Aanmelden bij RISCO Cloud/de webapp gebruiken

- 1 . Ga naar **www.riscocloud.com**.
- 2 . Vul de **gebruikersnaam** en het **wachtwoord** in dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.
- 3 . Vul de **Systeem PIN Code** (uw gebruikerscode) in
- 4 . Klik op **Log In**.

iRISCO-app voor smartphones

Download de iRISCO-app voor smartphones in de Apple App Store of in Google Play.

Raadpleeg de handleiding voor ProSYS Plus voor meer informatie. U vindt deze op onze website:
www.riscogroup.com

© RISCO Group 2016. Alle rechten voorbehouden.